

**LIMENTE**  
Mini-1, S/S  
PNC: 630481

max. 16 A

Snro: 2407101

**LIMENTE**  
Mini-2, S/S  
PNC: 630581

max. 16 A

Snro: 2407102

**LIMENTE**  
Mini-2 USB, S/S  
PNC: 630981

max. 16 A

Snro: 2407116

**LIMENTE**  
Mini-3, S/S  
PNC: 630681


max. 16 A

Snro: 2407103

**LIMENTE**  
Mini-3 POP, S/S  
PNC: 631181

max. 16 A

Snro: 2407118



**LIMENTE**  
Mini-2, white  
PNC: 630584

max. 16 A

Snro: 2407108

**LIMENTE**  
Mini-2 USB, white  
PNC: 630984

max. 16 A

Snro: 2407117

**LIMENTE**  
Mini-3, white  
PNC: 630684

max. 16 A

Snro: 2407109

**LIMENTE**  
Mini-3 POP, white  
PNC: 631184

max. 16 A

Snro: 2407119

**LIMENTE**  
Miro-2, white  
PNC: 630784

max. 16 A

Snro: 2407115

**LIMENTE**  
Delta, S/S  
PNC: 630381

max. 16 A

Snro: 2407100

**LIMENTE**  
Mini-2, black  
PNC: 630589

max. 16 A

Snro: 2407122

**LIMENTE**  
Mini-3, black  
PNC: 630689

max. 16 A

Snro: 2407123

# LIMENTE DELTA | MINI | MINI-2 USB | MINI-3 POP | MIRO

assembling instructions, asennusohje, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsanvisning, paigaldusjuhend, istruzioni di montaggio

## FI - HUOM!

Ennen asennusta varmista kotisivuiltamme [www.limente.com](http://www.limente.com) että käytössäsi on uusin asennusohje.

Pistorasian saa asentaa vain kahta kovaa seinäpintaa (esim. seinä ja kaappi) vasten, katso kuva 2. Pistorasian avoimien taustasivujen tulee olla asennuksen jälkeen täysin ummessa. Syöttökaapelin saa tuoda vain pistorasian takapuolelta, suoraan seinästä tai kaapista.

Mini-2 USB sisältää kaksi kappaletta USB-liittimiä.

Mini-3 POP sisältää kaksi pistorasiaa, kaksi USB liitintä ja kaiuttimen. Voit, esimerkiksi musiikin kuuntelua varten, kytkeä puhelimesi bluetoothiin liitännä kautta Mini-3 POP -pistorasiaan ja käyttää sitä kaiuttimena.

Puhelin kytketään pistorasian kaiuttimeen pitämällä painiketta C (kuva 7) pohjassa noin 3 sek., jonka jälkeen kuuluu äänimerkki. Kaiuttimen Bluetooth on nyt aktivoitu. Tämän jälkeen laita bluetooth päälle puhelimestasi, valitse listalta Mini-3 POP ja liitä se puhelimeesi. Mikäli haluat vaihtaa kaiuttimeen kytkettyä laitetta paina uudestaan painiketta B noin 3 sek., jolloin yhteys katkeaa ja voit liittää uuden laitteen kaiuttimeen.

Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen voimassa olevien säännösten mukaisesti.

## SE - OBS!

Innan du monterar produkten, försäkra dig om att du har den nyaste monteringsanvisningen från [www.limente.com](http://www.limente.com).

Eluttaget bör installeras mot två hårda ytor (t.ex. vägg och skåp), bild 2. Eluttagets öppna bakre sidor skall vara helt täckta efter monteringen. Kopplingskabeln skall föras in från baksidan av eluttaget.

Mini-2 USB har inbyggt två eluttag och två USB uttag.

Mini-3 POP har inbyggt två eluttag, två USB uttag och en högtalare. För att till exempel lyssna på musik kan du via bluetooth koppla ihop din mobiltelefon med Mini-3 POP och använda den som högtalare.

Anslut telefonen till högtalaren genom att hålla i knapp C ( Figur 7 ) i ca tre sekunder, tills ett ljud hörs. Bluetooth är nu aktiverat.

Sätt på Bluetooth på din telefon och välj "Mini - POP 3" från listan, telefonen är nu kopplad till högtalaren. Byt till en annan apparat, genom att trycka på knapp (B) i tre sekunder , anslutningen avbryts, och du kan koppla en annan telefon till högtalaren.

Installationen får endast utföras av en auktoriserad installatör enligt gällande regler.

## DK - OBS!

Inden installation tjek da venligst den seneste monteringsvejledning på [www.limente.com](http://www.limente.com).

Stikkontakten skal installeres mod to lukkede overflader (f.eks. væg og skab), billede 2.

De åbne dele på stikkontaktens bagside skal lukkes efter installationen.

Stromforsyningen skal tilsluttes stikkontakten bagfra.

Installationen skal foretages af en autoriseret installatør.

## NO - OBS !

Før du monterer produktet, les alltid monteringsanvisningen, evt. se [www.limente.com](http://www.limente.com)

El. kontakten bør monteres mot to faste flater ( eks. vegg og skap) se bilde 2.

Kontaktens åpne sider skal være helt dekket etter montering ( eks. mot vegg og/eller skap). Koblingskabelen skal føres inn i kontakten fra baksiden.

Mini-2 USB har innebygget to stikkontakter og to USB uttak.

Mini-3 POP har innebygget to stk stikkontakter og to USB uttak og høytaler.. For å lytte til musikk, kan du via bluetooth koble sammen din mobiltelefon med Mini-3 POP og bruke den som en høytaler.

Installasjon skal kun utføres av autorisert installatør etter gjeldende regler !

# LIMENTE DELTA | MINI | MINI-2 USB | MINI-3 POP | MIRO

assembling instructions, asennusohje, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsanvisning, paigaldusjuhend, istruzioni di montaggio










## EE-Tähelepanu!

Enne paigaldust kontrolli kodulehelt [www.limente.com](http://www.limente.com), et kasutad uusimat paigaldusjuhendit.  
Pistikupesad võib paigaldada ainult kahe kõva seinapinna ( näit. kapi ja seinä) vastu, vaata pilt nr 2.  
Pistikupesa avatud tagakülg peab olema paigalduse järel täielikult suletud.  
Toitekaablit saab ühendada ainult pistikupesa tagant, otse seinast või kapist.

Mini-2 USB sisaldab 2 USB liitmikku.  
Mini-3 POP sisaldab 2 pistikupesa, 2 USB liitmikku, Bluetooth ühenduse ja kõlari.  
Võid näiteks kuulata muusikat oma telefonist Mini-3 POP kõlarist bluetoothi vahendusel.

Paigaldust võib teha spetsialist järgides kehtivaid normatiive.

## ITA – NOTA!

<p>OFF</p>  <p>1</p>	<p>MINI-1, MINI-2, MINI-2 USB, MINI-3, MIRO</p>  <p>2</p>	
<p>MINI-3 POP</p>  <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
 <p>5</p>	 <p>6</p>	<p>MINI-3 POP</p>  <p>7</p> <p>ON</p>  <p>7</p>