




LAPETEK



Asennusohje | Installation instructions | Installations instruktioner

LAPETEK LETOS | LAPETEK LETOS-B | LAPETEK LAVA |
LAPETEK LAVA-B | LAPETEK LAVA HIGH | LAPETEK LAVA HIGH-B



Max 70 °C



Kyseessä on ammattilaisasennukseen tarkoitettu tuote | All installation work must be carried out by a professional | Produkten bör installeras av en professionell installationstekniker.

Tarkasta ajantasainen ohje nettisivuilta | Up-to-date instructions on the website | Aktuella instruktioner på webbplatsen **www.lapetek.fi**

TESTAUSPÖYTÄKIRJA / TEST DOCUMENT / TESTPROTOKOLL

Lapetekin myöntämän takuun ehtona on tämän asiakirjan täyttäminen ja testauskohtien kunnan moitteettomiksi toteaminen. Reklamaation yhteydessä on toimitettava kopio tarkistuspöytäkirjasta / **The warranty granted by Lapetek is conditional on the completion of this document and the certification of the condition of the checkpoints.** copy of the test document must be submitted with a reclamation / **Som krav för den garanti som Lapetek beviljar är** att fylla i detta protokoll och att fastställa att alla gransknings punkter är godkända. Vid reklamation bör man skicka en kopia på granskningsprotokollet.

Ennen asennusta / Before installation / Förrän installation



1. Hana on ulkoisesti kunnossa poistettaessa pakkauksesta ja siinä on mukana kaikki osat. Hanassa ei ole näkyviä pintavikoja/virheitä/ värivirheitä/kolhuja/naarmuja. / When removing the faucet from the packing check that all parts are included. Check also that the faucet has no visible surface defects / flaws / color defects / dents / scratches etc. / När du tar bort kranen från förpackningen, kontrollera att alla delar ingår. Kontrollera också att kranen inte är synlig ytfel / brister / färgfel / bucklor / repor etc. ☐ ☐
2. Syöttöletkut on kiinnitetty huolellisesti käsin loppuun saakka. / All supply hoses are carefully fastened and tightened by hand. / Alla tillopps slangarna är försiktigt fastsatta och åtdragna för hand. ☐ ☐
3. Vipuoittimien kiinnitysruuvin kireys tarkastettu. / Check the tightness of the hand levers fixing screws. / Kontrollera att skruvarna för handspakarna sitter fast. ☐ ☐

Asennuksen jälkeen / After installation / Efter installationen

4. Hana ja sen kaikki liitokset on tarkastettu, eikä vuotoja ole havaittu. / The faucet and all of the connections have been checked and no leaks have been detected. / The faucet and all of the connections have been checked and no leaks have been detected. ☐ ☐
5. Bidee-letkun ja käsisuihkun liitosten tiiviys ja kireys on tarkastettu. / The tightness and firmness of the bidet hose and handheld shower connections have been checked. / Tätheten och fastheten hos bideslangens och handduscharens anslutningar har kontrollerats. ☐ ☐
6. Kaikki toiminnot ja juoksutputken kääntösäde on tarkastettu. / All functions and the turning radius of the spout have been checked. / Alla funktioner och pipens svängradie har kontrollerats. ☐ ☐
7. Poresuutin on poistettu ja hanan läpi on laskettu huuhteluvettä. Poresuutin on laitettu takaisin paikoilleen. / The aerator cache has been removed and water has been drained through the faucet. The aerator cache is put back in place. / Luftare -cachen har tagits bort och vatten har tappats genom kranen. Luftnings-cachen sätts tillbaka på plats. ☐ ☐

- **Mikäli jokin yllä oleva kohdista välillä 1) – 7) ei ole kunnossa**, tulee asentajan ottaa heti yhteyttä myyjään/ asennuksen tilaajaan sekä Lapetekin huoltoon numeroon: +358 9 2511 030 saadakseen ohjeet jatkotoimenpiteitä varten. / **In case any of the checkpoints 1) to 7) above are not in order**, the installer must immediately contact the seller / customer as well as Lapetek service at +358 9 2511 030 for further information. / **Ifall någon av de ovanstående punkterna mellan 1) - 7) inte är i skick** skall installatören omedelbart kontakta säljaren/ installationens beställare samt Lapeteks service som nås från numret: +358 9 2511 030 för att få råd till att fixa problemet.

Asentajan allekirjoitus


Päivämäärä ja paikka

Asentajan nimenselvennys

Yrityksen nimi

LAPETEK LETOS LAPETEK LETOS-B


SFS-EN ISO 817
SFS-EN ISO 3822
EUF129-22001926-TH



Ääniluokka Noise class Ljudklass	Testauspaine Test pressure Test tryck	Kä yttöpaine Operating pressure Arbetstryck	Lämmönkesto Heat resistance Värmebeständighet
1	1,6 MPa	max.1,0 MPa	max 70 °C


LAPETEK LAVA LAPETEK LAVA-B

SFS-EN ISO 817
SFS-EN ISO 3822
EUF129-22001926-TH




LAPETEK LAVA HIGH LAPETEK LAVA HIGH-B

SFS-EN ISO 817
SFS-EN ISO 3822
EUF129-22001926-TH




Ääniluokka Noise class Ljudklass	Testauspaine Test pressure Test tryck	Kä yttöpaine Operating pressure Arbetstryck	Lämmönkesto Heat resistance Värmebeständighet
1	1,6 MPa	max.1,0 MPa	max 70 °C





1





2a





2b LAVA HIGH, LAVA HIGH-B




4a




4b





Säätösylinterin ja APK-venttiilin vaihto | Changing the cartridge and DW shut off valve | Byte av keramikinsats och diskmaskin ventil




Poresuuttimen puhdistus | Cleaning the aerator cache | Rengöring av strålsamlare



Hanan puhdistus | Cleaning the faucet | Rengöring av kranen






Osa nro Part no Part no	Koodi (xx) Code (xx) Kod (xx)	Tuote	Product	Produkt
1	16003451 (XX)	Lava runko	Lava tap body	Lava stomme
2	16000339	Lava tiivistesetti	Lava sealing set	Lava tätningssæt
3	16000007	Säätösylinteri	Cartridge	Ventilhylsa
4	16000112	Lava säätöpatruunan mutteri	Lava cartridge nut	Lava ventihylsans
5	16000794	Lava kaulusrengas vipuottimen alla	Lava cartridge nut cover	Lava patron mutterlock
6	16000181 (XX)	Hanan alusrengas	Base cyrcus	Basbricka
7	16000005 (XX)	Lava käyttövipu	Lava operating lever	Lava spak
8	16000128	Vipuottimen kiinnitysruuvi	Fixing screw	Fästskruv
9	16000444 (XX)	Vipuottimen peitetulppa ø 6	Lever plate ø 6	Täckplugg ø 6
10	16001723 (XX)	Lava juoksuputki	Spout Lava chrome	Spout Lava chrome
11	16000802	Lava poresuutin	Aerator cache	Cache för luftare
12	16000657	Lava juoksuputken kiinnitysruuvi	Lava spout screw	Lava pipskruv
13	16002264	Tulovesiletku kuuma/kylmä	H/C water supply hose	V / K vattenslang
14	16003302	Kiinnitysmutteri	Replacement fixing kit Letos	Ersättning Fixeringssats
15	16003445 (XX)	Käsisiuhkun pidike	Bidet holder	Bidéhållare
16	16003444 (XX)	Käsisiuhku	Bidet	Bidet
17	16003446 (XX)	Käsisiuhkunletku	Bidet hose	Bidé kran handdusch
18	16000594	Tiiviste	Seal	Seal
19	321 (XX)	Lava korotuspala KIT 150	Lava extension kit 150	Lava förlängningskit 15
20	04000254	Lava jatkoholkin kierretangontiiviste	Lava guarnizione in rame	Lava kopparpackning

Värikoodi (xx) / Color code (xx) / Färg kod (xx)

31	Kromi	Chrome	Krom
99	Musta	Black	Svart
35	Kulta	Gold	Guld



Osa nro Part no Part no	Koodi (xx) Code (xx) Kod (xx)	Tuote	Product	Produkt
1	16003330 (XX)	Letos runko	Letos tap body	Letos stomme
2	16001134	Letos O-rengastiiviste	Letos O-ring seal	Letos O-ringstättning
3	16002253	Letos säätösylinteri	Letos cartridge	Letos ventilihylsa
4	16001838	Letos säätöpatruunan mutteri	Letos cartridge nut	Letos ventihilysans
5	16001837	Letos kaulusrengas vipuot.alla	Letos cartridge nut cover	Letos patron mutterlock
6	16001866 (XX)	Letos hanan alusrengas	Base cyrcus	Basbricka
7	16002219 (XX)	Letos käyttövipu	Letos operating lever	Letos spak
8	16000128	Vipuottimen kiinnitysruuvi	Fixing screw	Fästskruv
9	16000141 (XX)	Vipuottimen peitetulppa ø 6	Lever plate ø 6	Täckplugg ø 6
10	16002692	Letos poresuutin	Letos aerator cache	Letos ache för luftare
11	16002264	Tulovesiletku kuuma/kylmä	H/C water supply hose	V / K vattenslang
12	16003302	Kiinnitysmutteri	Replacement fixing kit	Ersättning Fixeringssats
13	16003445 (XX)	Käsisiuhkun pidike	Bidet holder	Bidéhållare
14	16003444 (XX)	Käsisiuhku	Bidet	Bidet
15	16003446 (XX)	Käsisiuhkunletku	Bidet hose	Bidé kran handdusch
16	16000594	Tiiviste	Seal	Seal

Värikoodi (xx) / color code (xx) / färg kod (xx)

31	Kromi	Chrome	Krom
99	Musta	Black	Svart
35	Kulta	Gold	Guld



Hoito-ohjeet
Care Instructions
Skötselanvisninga

**[https://www.lapetek.fi/Images/
productpics/ao/Lapetek_hanat_
huolto-ohje.pdf](https://www.lapetek.fi/Images/productpics/ao/Lapetek_hanat_huolto-ohje.pdf)**



Varaosat nettikaupasta
Spareparts in Lapetek's online store
Tillbehör i Lapetek's webbutik

**[https://www.lapetek.fi/fi/106-
hanojen_varaosat](https://www.lapetek.fi/fi/106-hanojen_varaosat)**

Yhteystiedot | Contact | Kontakt information

OY LAPETEK AB, FINLAND
www.lapetek.fi | sales@lapetek.fi